


CAT6/6A UTP/STP liittimen puristustyökalu

Nopeakäyttöinen työkalu



OMINAISUUDET

- Päättäminen jopa 70% nopeampaa
- Päättämisvoimaa tarvitaan 70% vähemmän
- Leikkuri on yhteensopiva CAT 3/5e/6/6A –liittimien kanssa
- Leikkurin terät ovat vaihdettavia
- Pystyy tekemään yli 1200 liittintä
- Kaapelia leikkaava osa on yhteensopiva 180-asteen Cat-liittimien kanssa.

LEIKKURIN IRROITTAMINEN JA ASENTAMINEN



Leikkurin irroittaminen

Käytä ruuvimeisseliä leikkurin työntämiseen ulos työkalusta



Asentaminen

Asenna uusi leikkuri työkalun tukiosaan

KAHVAN LUKITUS



Lukitse säilytyksen ajaksi

Paina kytkin ylöspäin lukitaksesi kahva



Lukituksen poistaminen

Paina kytkin alaspäin vapauttaaksesi kahva


CAT6/6A UTP/STP -liittimen asennusohje



1. Kuori noin 3 cm ulkovaipasta pois kaapelin päästä



2. Poista keskiputki ja erottele johtimet toisistaan



3. Katso värijärjestys liittimestä



4. Vedä johtimet liittimen hahlojen läpi ja paina ne paikoilleen.



5. Asenna Cat6 -liitin puristus-työkaluun seuraten merkintöjä. Puristustyökalua voi yhtä tehokkaasti käyttää sekä vasen- että oikeakätinen henkilö.



6. Varmista, että Cat6 -liitin on hyvin kiinnitetty työkaluun. Puristamalla työkalun kahvat kiinni johtimet kiinnittyvät liittimeen ja ylimääräiset johtimen päät leikkautuvat pois.



7. Aseta liittimen kansisuojaus päälle ja purista varmistaaksesi, että asennus on tukeva.



8. Liitin on valmis!

ORBIS VASKI™

Ja Cattia kanssa!

VASKI-CATTIA
TESTAAMA!

